



Chauffage pour barrières IR

- Compatible avec AB, ABE et ABH
- Activation automatique à 5°C
- Évite les fausses alarmes dues à la condensation

Chauffage pour barrières IR

- Compatible avec les détecteurs AB, ABE et ABH
- Activation automatique lorsque la température atteint 5°C
- Évite les fausses alarmes causées par la condensation dans les environnements à basse température